

AMKNxxx 系列 嵌入式工控(模块)板 IAP 固件更新手册

(2022年11月15日修订版)



版权声明

本产品使用手册包含的所有内容均受版权法的保护,未经北京中嵌凌云电子有限公司的**书** 面授权,任何组织和个人不得以任何形式或手段对整个手册和部分内容进行复制和转载。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予 任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外,我司概不承担其他责任。 并且我司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品特定用途的适用性, 适销性或对任何专利权、版权或对其他知识产权的侵权责任等均不作担保。我司对文档中包含 的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任,我司可能随时会对 产品描述和相关的功能调整或技术改进,保留修改文档中任何内容的权利,恕不另行通知。

商标声明

EmbedArm、 AMKN 均系北京中嵌凌云电子有限公司注册商标,未经**书面授权**,任何 人不得以任何方式使用该商标、标记。

销售及服务网络

北京

- 销售电话: 185 0042 1002
- 地 址:北京市海淀区吴家场路1号院2号楼
- 邮 箱: <u>sales@embedarm.com</u>

西安

- 销售电话: 029-6888 8268 (工作日)
- 手 机: 189 9285 2102
- 地 址: 西安市曲江新区旺座曲江 H 座 3003 室
- 邮 箱: <u>sales@embedarm.com</u>

技术支持:

- 电 话: 029-8877 2044 (工作日)
- 手 机: 188 0108 0298
- 微信: 133 9928 8868
- 邮 箱: embedarm@126.com
- 网址: <u>www.embedarm.com</u>



版本变更

下面表格显示本产品使用手册在不同时期的修订版本及修订原因说明:

版本	修改内容	完成日期	修订部门
V1. 10	正式发布版本(适用驱动库版本: V1.10)	2019. 3. 5	研发部
V1. 10	修改和增加部分内容,红色字体标注	2019. 6. 1	研发部
V1. 10	修改和增加部分内容,红色字体标注	2019. 9. 1	研发部
V1. 10	修改部分内容	2020. 8. 29	研发部
V1. 20	修改部分内容	2022. 6. 15	研发部
V1. 20. 06	修改部分内容(适用软件版本: V1.20.06)	2022. 11. 15	研发部

适用产品型号:

序号	类型	订货型号	备注
		AMKN8600、AMKN8602G、AMKN8612、	
		AMKN8612G、AMKN8616G、AMKN8626、	
2	工业控制板	AMKN8628、AMKN8630、 <mark>STM32F407VE-DK、</mark>	
		GD32F307VE-DK、GD32F303VE-DK、	
		RTU-BUS系列、RTU-6XXX系列	

特别提醒:本软件只适用于以上产品硬件,并不适用于其它产品。



1. IAP 功能说明:

- 1.1 本公司驱动库在 V1.20 及以上版本支持本地串口 (UART1[~]5) 和网络(TFTP) 在线更新 固件功能。用户可以参考网络(TFTP) 在线更新固件功能自行编写其它方式在线更新固 件程序。
- 1.2 在线 IAP 功能简单理解:应用程序用串口或网口下载新固件并存储到 B 区或 C 区。重新启动后,B00T 程序启动后会将 B 区固件读出写入 A 区(或将 C 区固件读出并写入 A+B 区)。写入完成跳转到 A 区或 A+B 运行新固件。





1.3 IAP 相关文件列表如下,请根据不同的硬件型号在相应的软件例程查找这些文件

文件夹	文件	描述
libapp	libapp.c	查看 IAP_APPInit() IAP 应用初始化函数
driver	tftp. c	查看 TFTP_AppProc()函数
config	config.h	全局配置文件,用户根据自己所应用板子型号选择定义,如应 用 AMKN8602 工控板则需要如下定义: #define PRODUCT_TYPE AMKN8602
Targata /	Tap_config. n	
AMKN8600/ config	STM32F107VC_FlashIA P.scat	工控模块 STM32F107VC, FLASH 及 RAM 分配文件(编译可生成 IAP 功能固件);也适用于 AMKN8600 工控板
Targets/ AMKN8602G /config	GD32F307XE_FlashIAP .scat	工控模块 AMKN307VE-BG, FLASH 及 RAM 分配文件(编译可生成 IAP 功能固件);也适用于 AMKN8602G 工控板
Targets/ AMKN8612/ config	STM32F103ZE_FlashIA P.scat	工控模块 AMKN103ZE-CS, FLASH 及 RAM 分配文件(编译可生成 IAP 功能固件); 也适用于 AMKN8612 工控板
Targets/ AMKN8612G /config	GD32F303ZE_FlashIAP .scat	工控模块 AMKN303ZE-CS, FLASH 及 RAM 分配文件(编译可生成 IAP 功能固件); 也适用于 AMKN8612G 工控板
Targets/ AMKN8616G /config	GD32F307XE_FlashIAP .scat	工控模块 AMKN307VE-AG, FLASH 及 RAM 分配文件(编译可生成 IAP 功能固件);也适用于 AMKN8616G 工控板
Targets/ AMKN8626/ config	STM32F407XE_FlashIA P.scat	工控模块 AMKN407VE-AS, FLASH 及 RAM 分配文件(编译可生成 IAP 功能固件); 也适用于 AMKN8626 工控板
Targets/ AMKN8628/ config	STM32F407XE_FlashIA P.scat	工控模块 AMKN407ZE-AS, FLASH 及 RAM 分配文件(编译可生成 IAP 功能固件);也适用于 AMKN8628 工控板
libraries	IAP. h	IAP 固件更新驱动程序头文件
	XXXXX_IAP.bin	在 B00T 区运行的启动文件
△壯立俳	XXXXX_APP.bin	带 IAP 功能的新固件
	XXXXX_SX.bin	将 XXXXX_IAP.bin 和 XXXXX_APP.bin 合并后的文件,用于客户 生产直接烧写到芯片
	XXXXX.bat	合并文件批处理文件,直接点击运行这个就可生产 XXXXX_SX.bin
	Cat.exe, HBIN.exe	合并文件应用程序



2. 工控板模块(板)核心 MCU IAP 功能的软件 Flash 分区表

2.1 STM32F107VC(总页数 128, 256KB)工控模块 Flash 分区表:

分区	页大小(字节)	起始页	总页数	功能
B00T 区	2048	0	8 (16KB)	存储 XXXXX_IAP. bin 启动程序
AX	2048	8	60 (120KB)	用于运行小于 120KB 应用程序
BX	2048	68	60 (120KB)	用于存储小于 120KB 新固件
A+B 🗵	2048	8	120 (240KB)	用于运行小于 240KB 应用程序
C 🔀 (W25QXX)	4096	2048–60	60 (240KB)	用于存储小于 240KB 新固件
C 🗵 (AT45DBXX)	512	4096-480	480 (240KB)	用于存储小于 240KB 新固件

2.2 STM32F103VE/ZE/GD32F303/307VE(总页数 256, 512KB)工控模块 Flash 分区表:

分区	页大小(字节)	起始页	总页数	功能
B00T 区	2048	0	8 (16KB)	存储 XXXXX_IAP. bin 启动程序
AX	2048	8	124 (248KB)	用于运行小于 248KB 应用程序
BX	2048	132	124 (248KB)	用于存储小于 248KB 新固件
A+B 🗵	2048	8	248 (496KB)	用于运行小于 496KB 应用程序
C 区 (W25QXX)	4096	2048-124	124 (496KB)	用于存储小于 496KB 新固件
C 🗵 (AT45DBXX)	512	4096-992	992 (496KB)	用于存储小于 496KB 新固件

2.3 STM32F407VE/ZE, STM32F417VE/ZE(总扇区数 8, 512KB)工控模块 Flash 分区表:

分区	包含扇区(扇区大	、小)总空间	总空间	功能		
B00T 🗵	0 (16KB	0 (16KB)		存储 XXXXX_IAP. bin 启动程序		
AX	1/2/3 (16KB) , 4 (64KB) , 5 (128KB)		1/2/3 (16KB) , 4 (64KB) , 5 (128KB)		240KB	用于运行小于 240KB 应用程序
B区	6/7(128	6/7 (128KB)		用于存储小于 240KB 新固件		
A+B 🗵	1/2/3 (16KB) , 4 (64KB) , 5/6/7 (128KB)		496KB	用于运行小于 496KB 应用程序		
分区	页大小(字节) 起始页		总页数	功能		
C 🗵 (W25QXX)	4096	2048-124	124 (496KB)	用于存储小于 496KB 新固件		

第6页共14页

http: //www.embedarm.com



分区	包含扇区(扇区大小)总空间		总空间	功能	
B00T 区	0 (16KB))	16KB	存储 XXXXX_IAP. bin 启动程序	
AX	1/2/3 (16KB), 4 (64KB),	5/6/7 (128KB)	496KB	用于运行小于 496KB 应用程序	
B区	8~11 (128	KB)	496KB	用于存储小于 496KB 新固件	
A+B 🗵	1/2/3 (16KB) , 4	(64KB),	1009/0	田工运行小工 1000/0 広田程度	
	5~11 (128KB)		TOODID	而了运门小了100000应用程序	
分区	页大小(字节) 起始页		总页数	功能	
C ⊠ (W25QXX)	4096	2048-252	252 (1008KB)	用于存储小于 496KB 新固件	

2.4 STM32F407VG/ZG, STM32F417VG/ZG(总扇区数12, 1024KB)工控模块 Flash 分区表:

2.5 一些特别说明:

(1) 根据硬件不同 C 区可能是 W25Q64 或 AT45DB161;

(2) BOOT 区存储运行 XXXXX_IAP. bin 启动文件,负责串口 RS232(UART)下载新固件或将
B 区固件读出写入 A 区(或将 C 区固件读出并写入 A+B 区),并跳转到 A 区(或 A+B)运行新 固件。

(3) A 区或 A+B 区存储运行 XXXXX_APP. Bin 应用固件;

(4) B 区或 C 区用于暂时存储通过串口 RS232(UART)或网口(TFTP)下载的 XXXXX_APP. Bin 新固件;

3. IAP 功能操作说明

- 3.1 编译生成带 IAP (支持 TFTP 下载) 功能的新固件步骤
 - (1) 打开例程(用 KEIL V4.73),在 config 文件夹中打开 iap_config.h 文件,找到 IAP 配置部分,做如下配置:

#define IAP_EN 1 // 0, 可生成用仿真器下载调试代码; 1, 用于生成 IAP 更新代码 #if (IAP_EN>0)

#define IAP_FLASH 1 // 更新固件存储器选择: 1(IAP_B_ID), B区FLASH;

// 3(IAP_C_ID), C区FLASH; 0,2:无效;对于STM32F107VC:如果固件小于120KB,

- // 可以选择 B 区 Flash, 如果固件大于 120KB 必须选择 C 区 Falsh。
- // 对于 STM32F103XE/GD32F303XE: 如果固件小于 248KB, 可以选择 B 区 Flash, 如果固件大



// 于 248KB 必须选择 C 区 Falsh。对于 STM32F407XE/GD32F307XE:如果固件小于 248KB, // 可以选择 B 区 Flash,如果固件大于 248KB 必须选择 C 区 Falsh #define IAP_TFTP_EN 1 // 利用以太网 TFTP 协议更新固件使能: 1,使能;0,关闭; #define IAP_UART_EN 0 // 利用串口自设置协议更新固件使能: 1,使能;0,关闭; #define IAP_FILENAME BIN_NAME // 定义 IAP 下载文件名

#endif

(2) 网络部分配置:

#define LWIP_EN 1 // TCPIP(LWIP)协议栈使能: 1, 使能; 0, 关闭;

#define LWIP_SCAN_T 1 // 设置定时扫描时间间隔,单位:ms
#define LOCAL_IP "192.168.1.99" // 本地 IP
#define LOCAL_PORT 5000 // 本地端口号
#define LOCAL_SUBNET_MASK "255.255.0" // 本地子网掩码
#define LOCAL_GATEWAY "192.168.1.1" // 本地网关

// 本机作为 TFTP 服务器模式, 配置

#define LWIP_TFTP_SERVER_EN 0 // TFTP_SERVER 使能: 1, 使能; 0, 关闭;

#if((IAP_EN > 0)&&(IAP_TFTP_EN>0)) // 如果 IAP TFTP 使能则 LWIP_TFTP_SERVER_EN、

// 必须使能

#define LWIP_TFTP_SERVER_EN 1 // TFTP_SERVER 使能: 1, 使能; 0, 关闭;

#endif

#if (LWIP_TFTP_SERVER_EN > 0)

#define TFTP_SERVER_LOCAL_PORT 69 // 本地端口号

// 客户端

#define LWIP_MAX_TFTP_SERVER_LINK_NUM 16// 最大连接 TFTP 客户端个数, 最大 16 个 #endif



其它按默认配置就行

- (3) 请按键"Alt+F7"打开配置界面,在Linker界面的"Scatter File"下加载相应的 FLASH及RAM分配文件,要选择:.../targets/AMKNxxxx/xxxxx_FlashIAP.scat,可 编译生成IAP功能固件。用户如果不熟悉 scat 文件配置请不要修改,使用默认配置。
- (4) 编译生成带 IAP 功能的新固件 XXXXX_APP. bin, 在 output/BIN 目录下。
- (5) 为了防止用户意外下载错误固件,将新固件 XXXXX_APP.bin 更名为 IAP_FILENAME (BIN_NAME)才能下载。
- 3.2 合并文件
 - (1) 将带 IAP 功能新固件 XXXXX_APP. bin 拷贝到 AMKNxxx 合成烧录文件及下载软件/合并文件工具目录下。
 - (2) 点击运行 XXXXX.bat 批处理文件,将 XXXXX_IAP.bin 和 XXXXX_APP.bin 合并生成XXXXX_SX.bin 文件。

注意: 该合并软件只能在 WINXP 或 WIN7 64 位或 WIN10 下运行。

3.3 烧写文件方法:

方法 1: A. 先将 XXXXX_IAP. bin boot 固件用下载器先下载到芯片里。

- B. 再将 3.1 中编译生成的 XXXXX_APP. bin 文件用下面 3.4 的说明, 用串口下 载到芯片。
- C. 下载完成启动运行后,这个程序支持网络 TFTP 或者串口更新固件
- D. 切记更新的新固件必须按 3.1 中配置生产;这个方法不需要 3.2 步合并文件。
- 方法 2: A. 直接用下载器将 3.2 步合并后文件 XXXXX_SX. bin 写入芯片
 - B. 下载完成启动运行后,这个程序支持网络 TFTP 或者串口更新固件
 - **C.** 切记更新的新固件必须按 3.1 中配置生产

3.4 利用串口 RS232 (UART) 下载新固件

- (1) 用下载器将 XXXXX_IAP. bin 文件 (或 XXXXX_SX. bin 文件) 烧写到板子芯片里。
- (2) 将硬件串口 RS232 (UART1[~]UART5) 连接到电脑串口,打开超级终端软件,新建连



接,名称任意填写,然后点击"确定",并选择正确的 COM 口:

连接描述 ? 🛃	连接到	? 🔀
新建连接	dtu	
输入名称并为该连接选择图标: 名称(M):	輸入待拨电话的详细信息:	
dtu	国家(地区)(C): 中国(86)	
图标 (I):	区号(22): 029	
	电话号码 (2):	
+ <u> </u>	连接时使用 (图): COMS	•
确定	COM1 COM11 COM10 COM8	

(3) 选择波特率"115200"、数据流控制"无":

位/秒 (3):	▼ 115200
数据位 @):	8
奇偶校验(E):	〔无 ▼
停止位 (S):	1
数据流控制 (2)	. [无] •

(4) 将鼠标在下图软件框中点一下(获得焦点),按住空格键,然后给硬件板子重新上电或板上复位键,看到下面内容后松开空格键



■ DTU - 超级终端	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
<pre>************************************</pre>	
主菜单	
口连接 0:03:51 日动拉测 115200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 猜 打印	10

(5) 按键盘 1 键,并打开菜单"传送/发送文件",选择 Ymodem 协议,并选择XXXXX_APP.bin 文件,点击发送,开始发送文件

DTU - 超级终端	_ 0	23
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)		
Copyright(c), 2004-2019, 北京中嵌凌云电子有限公司 All rights reserved. 公司网址: www.embedarm. 工挖模块(板): EMB8610I Name: Bootloder Prog Author: EmbedRRM Version: 1.00 Date: 2019.3.6 ************************************		
1: 下载固件到内部FLASH(
等候接收固件文件(按'a' 结束下载) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	CC_	



 DTU - 超级终端 さけいの、使用にの、本天のの、時間以の) 	(+)+(m)	taska n					23
	1635(1)	书训(H)					
All rights reserve 公司网址: www.embe 工控模块(板)・FMB8	为 DTU 发送	É Ymodem 3 ▼:\光盘资料	2件		180223\EMB8	6001\EMB8600	
Name: Bootloder Author: EmbedARM Version: 1 00	<u>数据</u> 包:	42	错误检查:	CRC	文件大小:	141K	
Date: 2019.3.6	重试次数: 上一错误:	0	重试总次数:	0	〕 文件数:	1 / 1	
主菜单 1: 下载固件到内部FI 2: 执行新固件程序	 文件:		- - fild.	00-00-10	39K / 14	IIK	
3:复位系统 	已用:	00:00:07	剩末:	00:00:18	百吐里:	5105 cps	
	CCCCCCC				30.14		
	3-N-1 SCRO	OLL CAPS	NUM 捕	打印			- L

(6) 下载完成就可按键盘2或3键,运行新固件程序

DTU - 超级终端	3
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
1: 下载固件到内部FLASH(A+B)区, 地址: 0x08004000 长度: 0x3C000 2: 执行新固件程序 3: 复位系统	*
等候接收固件文件(按'a'结束下载) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	
主菜单	
已连接 0:27:35 自动检测 115200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 捕 打印	-

- 3.4 利用网口(TFTP协议)下载新固件
 - (1) 用下载器将 XXXXX_SX. bin 文件烧写到板子芯片里。
 - (2)这时用户更新了程序,编译生成了新固件 XXXXX_APP.bin(带 IAP 功能),可以通过网络 TFTP 更新。打开 TFTP 下载软件,设置如下: Host 填写板子的 IP 地址(默认 192.168.1.99), Port 空白不填或写 69; Local File 选择要新固件 XXXXX_APP.bin。
 Remote File 空白; Block Size 选择 Default 或者 512 即可,如下图



北京中嵌凌云电子有限公司

🌺 Tftpd32 by Ph. Jounin	
Current Directory E:\mywork\EmbedARM\EMB8600I\sd Server interface 192.168.1.2 Tftp Client Log viewer	<u>B</u> rowse Show <u>D</u> ir
Host 192.168.1.3 Port 69 Local File 『载软件\EMB86xxl_APP.bin Remote File Block Default ▼ Size <u>Get Put Break</u>	
AboutSettings	Help

(3) 点击 Put 发送文件

Server interfaces 192.	168.1.2	✓ Show <u>D</u> ir
Host 192.168.1.3 Local File 学載软件 Remote File Block 512	Port 69	
block #145	<u>Put</u> <u>Break</u>	

(4) 文件下载完成后等待 3 秒软件会自动重启,将新固件从 B 区拷贝到 A 区 (或从 C 区 拷贝到 A+B 区),完成后直接运行新固件,如下图串口输出打印结果:



Copyright(c), 2004-2019, 北京中嵌凌云电子有限公司 All rights reserved. 公司网址: www.embedarm.com 工控模块(板): EMB8610I/8600I/8616I/8618I Name: Bootloder Program. Author: EmbeddRM Vancian 1 00 Version: 1.00 Date: 2019.3.6 ********** 更新固件: C区固件写入A+B区 正在擦除A+B区F1ash:..... 擦除A+B区Flash成功 正在将C区固件写到A+B区更新固件成功 启动新固件程序.... ?动应用程序 * Copyright (c), 2004-2019, 北京中嵌凌云电子有限公司 * All rights reserved. * Project: EMB8600I工控板测试软件 * Author : EmbedARM * Version: 1.10 * Date : 2019.3.1 * Lib Version: 1.10 * Lib Date: 2019.3.5 * Email : embedarm@126.com * http : www.embedarm.com **** 检测硬件ID正确! EEPROM初始化: OK 第一次初始化,应用初始值